

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 07 / 04
Waschen der Löt-/Bestückrahmen	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, das Waschen der Löt-/Bestückrahmen zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die fällige Reinigung ist angezeigt, wenn die Zentrierbohrungen der Lötsteinsätze soweit zugewachsen sind, dass das Aufsetzen am Bestücktisch erschwert ist, oder die Verschmutzung augenscheinlich zu stark ist. Die Reinigung wird mit einem **Ultraschallgerät** durchgeführt. Sie kann allerdings auch zwischendurch mittels einer Drahtbürste erfolgen.

• Reinigen

- Aufheizen der Reinigungsflüssigkeit (ca. **60°C**, Einstellung erfolgt am Gerät)
- Einhängen der Löt-/Bestückrahmen in die aufgeheizte Reinigungsflüssigkeit
- Ultraschallgerät einschalten
- Löt-/Bestückrahmen frühestens nach **fünf** und spätesten nach **zwanzig Minuten** entnehmen

• Spülen

- Löt-/Bestückrahmen in das Wasserspülbecken hängen
- Entnehmen nach max. **fünf Minuten**

• Trocknen

- Löt-/Bestückrahmen auf den gefliesten Boden hochkant ablegen
- Trockenzeit von ca. **24 Stunden** einhalten

• Wartung

- Reinigung des Wasserlöslichen Flussmittels erfolgt ausschließlich mit Destilliertem Wasser – daher keine Wartung oder Behälterreinigung Notwendig.

ACHTUNG – Schutzhandschuhe und –brille beim Chemikalienumgang tragen!

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
03	Henschel	Q	26.06.14	Korrektur	Punkt 3 – Korrektur Flussmittelbezeichnung
04	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung

Verteiler: Server: F / Dokumentationsmappe: Maschinenführer Schwalllötmasch.

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	