

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 67 / 05
Produkte mit begrenzter Haltbarkeit	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Handhabung und Datumsprüfung von Artikeln, deren Haltbarkeit zeitlich begrenzt ist, festzulegen.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche F und KL der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Maßnahmen und Vorgehensweisen

Artikel mit begrenzter Haltbarkeit sind bei Wareneingang und Verwendung auf deren Haltbarkeit zu überprüfen. Eine eindeutige, interne, Verwendbarkeitskennzeichnung findet beim Wareneingang mit „Verwendbar bis“ gemäß dem im Artikelstamm hinterlegten „MHD“ – Dokument statt, dabei wird auch die Lagerungstemperatur kenntlich gemacht. Wenn bei den Artikeln das Haltbarkeitsdatum abgelaufen bzw. überschritten ist, sind die Artikel auszusondern und zu entsorgen. Gleichzeitig geht aus den internen Labeln die entsprechende Lagerungsvorschrift „bei Raumtemperatur“ oder „im Kühlschrank“ hervor.

Die Temperatur der Materialkühlschränke beträgt +2°C - +8°C, wird monatlich vom Qualitätsbeauftragten überprüft und mit FB89 dokumentiert.

4 Übersicht der Haltbarkeitsdaten

Eine Übersicht über die Herstellerangaben zu Produkten mit begrenzter Haltbarkeit enthält die Liste „Übersicht der Herstellerangaben“ (AA67 Anlage 1), gleichfalls ist für jedes Produkt ein Hinweis mit den relevanten Informationen im Artikelstamm hinterlegt.

5 Überschreitung des Verwendbarkeitsdatums

Bei **Überschreitungen des Verwendbarkeitsdatums** kann nach Risikoabschätzung und ggf. mit Herstellerrücksprache durch den Leiter F oder Q eine **Sonderfreigabe** zur Verwendung erfolgen da das Verwendbarkeitsdatum ggf. auf dem vom Hersteller angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum basieren **kann**. Bei Überschreitung des eines **Herstellerverfallsdatums** ist keine Sonderfreigabe möglich und das Produkt entsprechend zu entsorgen.

5.1 Hinweise zur Entsorgung

Bei der Entsorgung von alten Batterien ist die aktuelle Batterieverordnung zu beachten. Alte Batterien dürfen keinesfalls in den Hausmüll geworfen werden, sie sind in den speziellen Batteriemüll (Box bei FP, mit der Aufschrift „BATTERIE - RÜCKNAHME“) zu werfen. Der Batteriemüll wird dann fachgerecht gemäß §7 der Batterieverordnung entsorgt. Alle Stoffe gemäß Gefahrstoffverordnung sind entsprechend den Herstellervorgaben in der Betriebsanweisung fachgerecht zu entsorgen.

Verteiler: siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	04.05.2020	
Genehmigt :	Gerhardt	F	04.05.2020	

Arbeitsanweisung**AA - Nr.
67 / 05****Produkte mit begrenzter Haltbarkeit**

Seite 2 / 2

6 Mitgeltende Dokumente

- **PB-Nr. 31** – Wareneingangsprüfungen
- **Übersicht der Herstellerangaben Produkte mit begrenzter Haltbarkeit**
- **Sperrvermerke im ERP**
- **Anlage 1 zur AA67**
- **FB – Nr. 89 - Messtagebuch**

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	03.07.14	Ergänzung	Punkt 5 – Überschreitung der Produkthaltbarkeit
03	Henschel	Q	16.11.17	Änderung	Punkt 3 – 5: Überarbeitung gem. neuem MHD – Label
04	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
05	Henschel	Q	04.05.2020	Ergänzung	Punkt 3 – Konkretisierung der Dokumentation (FB89) Punkt 3 – Festlegung der Kühlschranktemperaturen zur Lagerung von Produkten mit Vorgaben ->Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig