

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
25.12 / 06**

Wartungsplan – SIPLACE F5 HM

Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich


Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im zugehörigen und auf die Maschine bezogenen Formblatt FB88 – Wartungsnachweis - Maschinentagebuch zu dokumentieren.

#	Zyklus	zu wartende Maschinengruppe	durchzuführende Wartungsarbeiten
1	Monatlich <i>Maschinenführer</i>	- Pinolen - Ventilstößel - Vakuumwerte kontrollieren - Linearführung X-u. Y-Achse - Filter vom Servoeinschub und Maschinenrechner	Reinigen bzw. Austausch gegen gereinigte Reinigen, fetten bzw. Austausch gegen gereinigte Softwareparameter abrufen Reinigen Absaugen
2	2-monatlich <i>Wartungsmechaniker</i>	- Filterpatrone - Schalldämpfer Collet&Place Kopf - Schalldämpfer Pick&Place Kopf - Zahnriemen der X-,Y-und der Z-Achse - Pipettenwechsler Pick&Place-Kopf - Pipetten Pick&Place-kopf - BE-Tisch - Bandsteuerung, IC-Kamera	Kontrollieren bzw. wechseln Kontrollieren bzw. wechseln Kontrollieren bzw. wechseln Reinigen und fetten Reinigen Kontrollieren bzw. tauschen Instandhalten Reinigen
3	Halbjährlich <i>Wartungsmechaniker</i>	- Führung der Schutzhauben - Leergurtschneidgerät - Kopfwartung inkl. Kalibrierung - Linienrechner innen reinigen	Reinigen und fetten Reinigen und fetten Reinigen, fetten, prüfen PC inkl. Lüfter von Staub entstauben

Verteiler: siehe Dokumentematrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	04.05.2020	
Genehmigt :	Gerhardt	F	04.05.2020	

		MEBATRON Excellence for PCB
Arbeitsanweisung		AA - Nr. 25.12 / 06
Wartungsplan – SIPLACE F5 HM		Seite 2 / 2

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	10.09.14	Anpassung	Punkt 3 – Wartungsdurchführung und -arbeiten überarbeitet
05	Heinicke	F	16.04.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
06	Henschel	Q	04.05.2020	Überarbeitung	Punkt 3 – Wartungsnachweis konkretisiert -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig