

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 25 / 04
Maschinenwartungen	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sichern, dass die technologischen Einrichtungen und Anlagen störungsfrei und anforderungsgerecht arbeiten und der Fertigungsprozess unter beherrschten Bedingungen verläuft.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Die Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind im jeweils zugehörigen Maschinentagebuch zu dokumentieren, bei Abweichungen oder auffälligkeiten bei der Wartungsdurchführung sind diese jeweils unter „Bemerkungen“ im Maschinentagebuch zu dokumentieren und einen „Trend“ ermitteln zu können.

Bei Wartungen oder Reparaturen durch externe Firmen (z.B. Siemens o.a.) sind die durchgeführten Maßnahmen im jeweiligen „Logbook“ (Maschinen Fa. Siemens) oder auch im Maschinentagebuch zu dokumentieren.

Die Pastensiebe sind nach Bedarf und Häufigkeit der Verwendung mit dem Ultraschallreinigungsgerät wie folgt zu reinigen um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen:

Reinigung mit Wasser und Entfettungsmittel WIGOL VR x 74 (Konz. 1:50), Temperatur 50°C, die Reinigungsdauer hängt vom Verschmutzungsgrad ab (ca. 3-10Minuten), die Waschlösung ist je nach sichtbarem Verschmutzungsgrad zu wechseln. Das Gerät arbeitet Wartungsfrei.

Der Referenzlauf der Bestückmaschinen erfolgt automatisch jeden Tag beim einschalten, kann aber bei Bedarf nach dem einrichten auch manuell gefahren werden.


3.1 Wartungszeitpunkt

Der jeweilige Zeitpunkt der Wartung ist so zu wählen, dass diese möglichst zum Ende der Wartungsperiode stattfindet, frühestens jedoch zur Mitte der Periode um starke zeitliche Verschiebungen zu vermeiden.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	11.06.13	Ergänzung	Definition der Reinigungsparameter
03	Henschel	Q	03.06.15	Ergänzung	3.1 Wartungszeitpunkt
04	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung

Verteiler: Server: F, SMD06, SMD11, AOI, FP / Dokumentationsmappen: Schwall, Wart.mech.

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	28.03.2018	
Genehmigt :	Herfurth	T	28.03.2018	